



MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Intermédiaire



TEMPS REQUIS

60 minutes



PIÈCES REQUISES

- Un kit pare-chocs avant Méhari. Il existe en 2 modèles (petit modèle) et en deux couleurs (noir ou blanc).
Exemple : 1 kit Pare-chocs Méhari avant petit modèle noir – réf. 0107000 ou 1 kit Pare-chocs Méhari avant grand modèle noir – réf. 0107010
- 1 Visserie pare-chocs – réf. 0108020



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Un marteau
- Une perceuse
- Une mèche de 5 mm
- Une mèche de 8,5 mm
- Une clé plate de 13 mm
- Une clé pipe de 13 mm

1
7

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT PARE-CHOCS AVANT MÉHARI

- 1 pare-chocs avant petit modèle ou grand modèle



- 2 enjoliveurs de finition
- 2 équerres de renfort



NOTES PERSONNELLES

1
7

MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



Cette fiche pédagogique concerne uniquement le montage d'un pare-chocs avant sur une Méhari équipée d'une face avant et d'une petite barre avant inférieure nouveau modèle. Si vous possédez une Méhari avec une face avant et une barre avant ancien modèle, veuillez vous référer à la notice dédiée à ce type de configuration.

1. Repérez un bouchon de finition (photo 1), présentez celui-ci sur le tube du pare-chocs (photo 2). Insérez-le à l'aide d'un marteau (photos 3 et 4). Le bouchon est posé (photo 5), répétez l'opération sur l'autre extrémité du tube de pare-chocs.



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



2. Dans la partie inférieure de la calandre se trouve la “petite barre avant”, l’illustration n°6 schématise la présence de cette dernière. Deux trous sont présents à l’avant de cette “petite barre avant” (photo 7). Ils servent de guide pour le perçage de la face avant dans l’étape suivante.



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....


3. Repérez un premier trou dans la “petite barre avant” depuis l’intérieur de la face avant (photo 8), présentez une perceuse équipée d’une mèche de 5 mm (photo 9), et percez la face avant (photo 10). Répétez l’opération sur le côté opposé.



MONTAGE DU PARE-CHOC AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



4. Équipez votre perceuse d’une mèche de 8.5 mm et présentez là dans le trou de la “petite barre avant” (photo 11), puis agrandissez le pré-trou percé précédemment (photo 12), répétez l’opération sur le côté opposé et agrandissez le second trou. La face avant est percée et prête à recevoir le pare-chocs (photo 13).




NOTES PERSONNELLES



MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE




5. Présentez le pare-chocs en insérant les tiges filetées de ce dernier à travers les trous percés précédemment dans la face avant (photos 14 et 15). La photo 16 présente les tiges filetées repérées "A" traversant la "petite barre avant" depuis l'intérieur de la face avant.



6. Préparez deux écrous et deux rondelles de 7 mm issus du kit de visserie réf. 0108020 (photo 17), puis présentez une rondelle puis un écrou sur une première tige filetée (photo 18) avant de visser cet ensemble à la main (photo 19). Puis, à l'aide d'une clé à pipe de 13 mm, terminez de visser pour bloquer le tout (photo 20). Répétez l'opération sur le côté opposé. La photo 21 indique la position de la platine "B" du pare-chocs qui doit être plaquée sur la face avant de la carrosserie.




MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



7. Repérez les supports inférieurs du pare-chocs (photo 22), préparez les renforts et la visserie issue du kit de visserie réf. 0108020 (photo 23).




8. Présentez un premier renfort sur un des deux supports inférieurs (photo 24), posez une vis et une rondelle de 7 mm du kit de visserie réf. 0108020 (photo 25) sur la face avant du renfort. A l'arrière du support intérieur, ajoutez ensuite une rondelle et filetez un écrou de 7 mm sur la vis posée à l'instant (photos 26 et 27). Ne bloquez pas le boulon formé.



MONTAGE DU PARE-CHOCS AVANT SUR UNE MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



9. La partie inférieure du renfort présente un orifice marqué "C" qui correspond avec celui de la face avant marquée "D" et celui "E" de la tôle sous moteur (photo 28). Présentez une vis et une rondelle de 7 mm du kit de visserie réf. 0108020 à travers le renfort inférieur "C", la face avant "D" et la tôle sous moteur "E" (photo 29). Vissez puis bloquez cette vis à l'aide d'une clé de 13 mm (photo 30), puis répétez l'opération sur le côté opposé.



10. Bloquez le renfort dans sa partie supérieure à l'aide de deux clés de 13 mm (photo 31). Répétez l'opération sur le côté opposé.



11. Le pare-chocs est posé (photo 32).



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....